



---

## Brandsicherheitswachdienst „Privater Dienstleister“ in der Rheingoldhalle

### 1. Aufgaben

#### 1.1 Grundsätzlich: Überwachung der brandschutztechnischen Bestimmungen

- Freihaltung der Flächen für die Feuerwehr sowie der Anfahrtswege für Rettungsfahrzeuge
- Passierbarkeit und sichere Nutzbarkeit der Fluchtwege und (Not-)Ausgänge
- Zugänglichkeit und Betriebsbereitschaft der Lösch-, Melde- und Sicherheitseinrichtungen im Rahmen einer Sichtkontrolle
- Nichtverwendung von offenem Feuer, Pyrotechnik oder Ähnlichem (sofern keine Genehmigung vorliegt)
- Kontrolle der betrieblichen Brandschutzvorgaben, bspw. Brandlasten in Rettungswegen
- Überwachung der Vorgänge auf und hinter den Bühnen

#### 1.2 Im Falle eines Brandes oder sonstigen Gefahren

- Unverzögliche Alarmmeldung an die Feuerwehrleitstelle Mainz
- Bekämpfung eines Entstehungsbrandes, sofern ohne Eigengefährdung möglich
- Erkundung des Meldebereiches bei Alarmierung durch die automatische Brandmeldeanlage (BMA)
- Einweisung anrückender Kräfte
- Falls erforderlich, Warnung oder Hinweise an die Besucher geben und Räumung über die Notausgänge veranlassen
- Leisten von Erster Hilfe bei medizinischen Notfällen



- Festgestellte Mängel dokumentieren, dem Betreiber mitteilen und beheben lassen
- Bericht über die BSW innerhalb von 14 Tagen der Brandschutzdienststelle vorlegen, Muster der Feuerwehr Mainz verwenden (siehe Anlage).

1.3 Für die Erfüllung der Aufgaben muss die BSW:

- Als solche zu erkennen sein
- Ortskundig sein
- Über eine Schließberechtigung des ganzen Gebäudes verfügen
- Mindestens einer Person der BSW in das parallele Feuerwehrranzeigetableu (FAT) sowie in die Rauch- und Wärmeableitungstechnik (RWA) und das Tableau eingewiesen sein
- Brandschutzordnung Teil B und Teil C kennen
- Regelmäßig fortgebildet sein

## 2. Mindeststärke

Die BSW besteht grundsätzlich aus dem Leitenden der BSW und mindestens einem Sicherungsposten (Stärke 1/1).

Für die Rheingoldhalle werden folgende Mindeststärken für die einzelnen Veranstaltungsstätten festgelegt:

- |  |     |
|--|-----|
| - Gutenbergsaal:                                 | 1/1 |
| - Große Halle (Kongressaal):                     | 1/2 |
| - Parallelnutzung Kongressaal und Gutenbergsaal: | 1/3 |

Die Bauaufsicht der Stadt Mainz kann die Anforderungen aufgrund veränderten Gefahrenpotentials den Gegebenheiten anpassen.

## 3. Qualifikation

3.1 Leitende der BSW:

- Feuerwehrtechnische Grundausbildung (mind. Truppführerausbildung der Freiwilligen Feuerwehr)
- Ausreichende Deutschkenntnisse



- Gute Kenntnisse über die Landesverordnung über den Bau und Betrieb von Versammlungsstätten (VStättVO)

### 3.2 Sicherungsposten

- Ausbildung zum Branschutzhelfer nach DGUV 205-023
- Erste-Hilfe-Ausbildung
- Ausreichende Deutschkenntnisse

## 4. Dauer der Brandsicherheitswache

**Beginn BSW:** 60 Minuten vor Veranstaltungsbeginn (i.d.R. 30 Minuten vor Einlass) in dem für die BSW zugewiesenen Raum, soweit nicht anderweitig festgelegt.

**Ende BSW:** Grundsätzlich endet die BSW in der Regel nach Beendigung der Bühnen- bzw. Szenenflächenbespielung. Aufgrund erhöhten Gefahrenpotenzials kann das Ende der BSW vom Leitenden der BSW auch verlängert werden.

Zur ordnungsgemäßen Beendigung des Wachdienstes hat die BSW einen Abschlussrundgang durch den Überwachungsbereich durchzuführen.

## 5. Ausrüstung

Die BSW ist mit folgenden Ausrüstungsgegenständen auszustatten:

- Handlampen
- Feuerwehrschtzhandschuhe
- Feuerwehrschtzhelm
- Kleinlöschgerät

Die Kommunikation (Mobilfunk, DECT, Funk) untereinander bzw. mit dem/der Veranstalter:in muss durch die BSW oder den/die Veranstalter:in vorgehalten werden und dauerhaft an jedem Ort des Objektes sichergestellt sein.



---

## 6. Kontrolle durch die Brandschutzdienststelle

Die ordentliche Ausführung der BSW kann jederzeit unangekündigt durch die Feuerwehr Mainz (i.d.R. durch den Einsatzleitdienst) erfolgen.

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an:

Feuerwehr Mainz

Kontakt: Abteilung 37.04 – Vorbeugender Brandschutz  
Feuerwache 2  
Kaiser-Karl-Ring 38, 55118 Mainz  
Oder  
Postfach 3820, 55028 Mainz

Telefon: 06131 12-4550  
Fax: 06131 12-4502

e-Mail: Allgemein: [vb.feuerwehr@stadt.mainz.de](mailto:vb.feuerwehr@stadt.mainz.de)  
Feuerwehrpläne: [feuerwehrplan.feuerwehr@stadt.mainz.de](mailto:feuerwehrplan.feuerwehr@stadt.mainz.de)  
Brandmeldeanlage: [bma.feuerwehr@stadt.mainz.de](mailto:bma.feuerwehr@stadt.mainz.de)  
Brandschutzhelfer: [vb.schulungen@stadt.mainz.de](mailto:vb.schulungen@stadt.mainz.de)

Anlage



37-Feuerwehr, Feuerwache 2

Kaiser-Karl-Ring 38  
☎ 12-4558/4580

**Bericht über Brandsicherheitswachen**

Datum des Veranstaltungsbegins: \_\_\_\_\_

Einsatzort:  Rheingoldhalle  \_\_\_\_\_  
 Schloss

	Leitender BSW Name, Vorname	von	bis	Stunden**	Fahrzeug/Material
<input type="checkbox"/> Dienstleister: _____					
	Sicherungsposten Name, Vorname	von	bis	Stunden**	
<input type="checkbox"/> Dienstleister: _____					
	Sicherungsposten Name, Vorname	von	bis	Stunden**	
<input type="checkbox"/> Dienstleister: _____					
<input type="checkbox"/> BF	<input type="checkbox"/> FF				
<input type="checkbox"/> BF	<input type="checkbox"/> FF				
<input type="checkbox"/> BF	<input type="checkbox"/> FF				



Veranstalter:

\_\_\_\_\_

Straße, PLZ, Ort:

\_\_\_\_\_

Löschgeräte in Ordnung und griffbereit?

ja

nein

Ausrüstung vollzählig?

ja

nein

Notausgänge offen?

ja

nein

Rauchverbot?

ja

nein

Besondere Feststellungen:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Unterschrift Leitender der BSW: \_\_\_\_\_

## **II. Abteilung 04-Vorbeugender Brandschutz**

Prüfung der Daten

geprüft durch 04 HZ \_\_\_\_\_

Nur bei Einsatz von Berufs- bzw. Freiwilliger Feuerwehr:

## **III. Abteilung 01-Verwaltung**

III.1 Auszahlung an BSW-Leistende

erfasst durch 01 HZ

\_\_\_\_\_

III.2 Abrechnung mit Bescheiderstellung:

erfasst durch 01 HZ \_\_\_\_\_

\_\_ Feuerwehrangehörige á \_\_\_\_\_ Std.

\_\_ Feuerwehrangehörige á \_\_\_\_\_ Std.

\_\_ \_\_\_\_\_ á \_\_\_\_\_ Std.

\*\*=wird von Verwaltung ausgefüllt



## Kontakt

Landeshauptstadt Mainz  
37 – Feuerwehr, Abteilung 37.04 Vorbeugender Brandschutz  
Kaiser-Karl-Ring 38, 55118 Mainz  
Postfach 3820, 55028 Mainz  
Telefon 06131 12-4550  
Telefax 06131 12-4502  
[vb.feuerwehr@stadt.mainz.de](mailto:vb.feuerwehr@stadt.mainz.de)